




## FAHRZEUGGERÄTE CONTINENTAL

### ERGÄNZENDE BEDIENUNGSANLEITUNG



# Zu Ihrer Sicherheit

## Gesetzliche Bestimmungen

**Bitte beachten Sie: Wer in Deutschland vorsätzlich oder fahrlässig Maut nicht beziehungsweise nicht ordnungsgemäß entrichtet, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße von bis zu 20.000 Euro geahndet werden kann (§ 10 Absatz 2 BFStrMG).**

- » Die Einstellungen von Gewichtsklasse und Achszahl des Fahrzeugs gehören vor jeder Fahrt zur gesetzlichen Pflicht des Fahrenden vor dem Befahren von mautpflichtigen Straßen innerhalb Deutschlands.
- » Bei Fehlfunktionen des Fahrzeuggeräts sind Sie innerhalb Deutschlands gesetzlich dazu verpflichtet, die mautpflichtige Strecke manuell über die Toll Collect-App oder über die Online-Einbuchung einzubuchen.

## Hinweise zur Verwendung des Fahrzeuggeräts

**Bitte machen Sie sich vor Antritt der ersten Fahrt mit den Funktionen Ihres Fahrzeuggeräts vertraut. Die Bedienung während der Fahrt ist grundsätzlich nicht zulässig.**

- » Das Fahrzeuggerät Continental wurde durch einen von Toll Collect autorisierten Servicepartner in Ihr Fahrzeug eingebaut und versiegelt.
- » Nehmen Sie keinen Eingriff am Fahrzeuggerät oder an den Zuleitungen vor.
- » Verändern Sie nicht die Einbauposition des Fahrzeuggeräts.
- » Betätigen Sie die Tasten des Fahrzeuggeräts nicht mit scharfkantigen oder spitzen Gegenständen, die zur Beschädigung führen können.
- » Reinigen Sie das Fahrzeuggerät mit einem leicht mit Wasser angefeuchteten Tuch. Scheuernde Reinigungsmittel oder Lösungsmittel wie Verdünnung oder Benzin führen zu einer Beschädigung.
- » Um eine einwandfreie Funktionsweise des Fahrzeuggeräts gewährleisten zu können, dürfen sich keine Gegenstände zwischen der Windschutzscheibe und dem Fahrzeuggerät Continental oder dem DSRC-Modul befinden.
- » Befinden sich im Fahrzeug mehrere Fahrzeuggeräte, bei denen der Dienst Deutschland aktiviert ist, achten Sie darauf, dass immer nur ein Fahrzeuggerät Maut erhebt.

*Verantwortlich für den Inhalt: Toll Collect GmbH, Linkstr. 4, 10785 Berlin | [www.toll-collect.de](http://www.toll-collect.de)*

*Mit der Nutzung des Fahrzeuggeräts akzeptieren Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der*

*Toll Collect GmbH. Die AGB sind im Internet unter [www.toll-collect.de/go/agb](http://www.toll-collect.de/go/agb) erhältlich.*

*© 2023 Toll Collect GmbH. Alle Rechte vorbehalten.*

*Version 4.5 Continental - 03/2023*

# Vorwort

Liebe Leser\*innen,

Diese neue Version 4.5 der Bedienungsanleitung für die Fahrzeuggeräte Continental beinhaltet die Änderungen der Fahrzeuggeräte-Software, die zur Version 4.4 bestehen. In allen anderen Bereichen ist die Bedienungsanleitung V4.4 für die Fahrzeuggeräte Continental weiterhin gültig.

Das Aufbau- und das DIN-Schacht-Gerät werden identisch bedient. Die Bedienung ist gleichgeblieben.

Änderungen betreffen eine Erweiterung im Info-Menü sowie die Begriffsanpassung der technisch zulässigen Gesamtmasse des Fahrzeugs. Diese sind in den folgenden Kapiteln beschrieben.

Lesen Sie diese Änderungen bitte aufmerksam durch.

Wir wünschen Ihnen eine sichere und gute Fahrt.

Ihre Toll Collect

## Inhalt

<b>Technisch zulässige Gesamtmasse</b> .....	4
<b>Info-Menü</b> .....	5

## Technisch zulässige Gesamtmasse

Für Kraftfahrzeuge und Fahrzeugkombinationen (= Fahrzeug und Anhänger) ist ab sofort die technisch zulässige Gesamtmasse relevant, die Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 unter F.1 finden.

Alle Fahrzeuge einzeln oder mit Anhänger mit einer technisch zulässigen Gesamtmasse ab 7,5 Tonnen sind mautpflichtig. Es besteht die Verpflichtung, vor jeder Fahrt zu überprüfen, ob die korrekte Gewichtsklasse und bei Fahrzeugen über 18 Tonnen auch die korrekte Achszahl eingestellt sind. Im Fahrzeuggerät ist die technisch zulässige Gesamtmasse dauerhaft gespeichert, die bei der Registrierung des Fahrzeugs angegeben wurde.



Die technisch zulässige Gesamtmasse wird ab 7,5 Tonnen in Auswahlschritten von 1,5 Tonnen deklariert. Die technisch zulässige Gesamtmasse wird bei Fahrzeugen mit Anhängern aus der Summe der technischen zulässigen Gesamtmasse des Fahrzeugs und des Anhängers berechnet. Ab einem Gesamtgewicht über 18 Tonnen müssen alle Achsen des Fahrzeugs und des Anhängers angegeben werden.

Gewichtsklassen	Gewichtsdeklaration	Achsdeklaration
kleiner 7,5t <i>(nicht mautpflichtig)</i>	„<7,5t“ <i>(Displayanzeige: „DE MAUTFREI“)</i>	**
7,5t bis 11,99t	„7,5t“ – „9t“ – „10,5t“ <i>(Displayanzeige: „7,5t ... 11,99t“)</i>	**
12t bis 18t	„12t“ – „13,5t“ – „15t“ – „16,5t“ – „18t“ <i>(Displayanzeige: „12t ... 18t“)</i>	**
größer 18t	„>18t“ * <i>(Displayanzeige: „&gt;18t“)</i>	Angabe der Achsen erforderlich: bis 3 Achsen 4 Achsen ab 5 Achsen

\* Bei über 18 t ist keine weitere Gewichtsdeklaration möglich.

\*\* Die Angabe der Achszahl hat keine Auswirkung auf die Höhe der Mautgebühren.

## Info-Menü



Das Menü „**INFO**“ enthält Daten zu Ihrem Fahrzeug, die im Fahrzeuggerät gespeichert sind sowie Infos zu bestehenden Fehlermeldungen.

Neu im Menü „**INFO**“ ist die CO<sub>2</sub>-Klasse, die Sie bei Toll Collect für Ihr Fahrzeug angegeben haben. Sie können die Informationen im Infomenü abrufen.

Das Screenshot zeigt folgende Datenpunkte im Info-Menü:

- KENNZEICHEN DE: B TC 123
- EURO-SSK 4
- MOTOR KRFTST./ENERG. 4
- MOTOR CO2-KLASSE 1
- AUSBAU-CODE 454100
- S/N: 0602170308
- S/N: 1066490000454100
- FEHLERANZEIGE 14:28 21.09.2022
- FEHLERANZEIGE GESTÖRT M1
- FEHLERANZEIGE 18:46 02.05.2022
- FEHLERANZEIGE GESTÖRT G2

Anzeige zum Fahrzeugkennzeichen.

Anzeige zur Euro-Schadstoffklasse des Fahrzeugs.

Anzeige zur Antriebsart des Fahrzeugs.

Anzeige zur CO<sub>2</sub>-Emissionsklasse des Fahrzeugs.

Anzeige-Code zum Ausbauprozess.

Anzeigen zur Seriennummer des Fahrzeuggeräts Teil 1 und 2.

Anzeigen zum letzten und vorletzten Fehler des Fahrzeuggeräts mit Datum, Uhrzeit und Diagnoseinformation.



